GP-2120TF 驱动安装说明

一:安装前注意事宜:

- 1: GP-2120TF 支持标签模式(打印不干胶标签纸)和票据模式(打印普通热敏纸);
- 2: GP-2120TF 出厂默认为标签模式;
- 3: GP-2120TF 模式不同,所安装的驱动不同; GP-2120TF 标签模式对应驱动为:GP-2120 TF (标签); 票据模式对应安装 GP-2120TF (票据) 驱动;
- 4: GP-2120TF 打印机切换模式方法为:关掉打印机电源,同时按住"FEED"按钮和 "PAUSE"按钮,待打印机"滴"的一声响后,松开两个按钮;打印机切换模式并 打印出当前模式情况。

二: 驱动安装步骤:

步骤一:装纸,如下图



用 USB 线把打印机和计算机连接,把配置的 12V/4A 电源的插头插在打印机电源插座上. 珠海楷仕电子科技有限公司

步骤三: 驱动安装(以win7 32位系统下安装标签模式驱动为例说明)

1: 开启打印机电源,此时计算机中出现U盘,打开U盘,有如下驱动压缩包:



2: 把U盘中的驱动压缩包复制粘贴到计算机的其他E盘或者F盘中并解压,如下图:

 ③ 7-zip32.dll 2010-12-19 14:52 应用程序扩展 ○ Driver_Install 2120.7-2015-05 37 12:42 260日度 77 文性 ② DriverData.Drv 2015-05-26 16:06 应用程序 ③ DriverData.Drv 2015-05-26 16:06 应用程序 ③ DriverData.Drv 2015-05-25 16:22 设备忍动理序 ③ 3: 双击上图所示 Drvier_Install.exe 图标,安装打印机驱动 ○ Uniter (United States 1) 1000(4:10-21007 (年間)) ○ Uniter (United States 1) 2007 (年間) ○ Uniter (United States 1) 2007 (日本 2) 2007 (年間) ○ Uniter (United States 1) 2007 (日本 2) 2007 (日本		⇒103°	TO LX LI AN	天里	
● Driver_Install 2120.zz 2015 05 27 12-12 260 Erds 77 244 ● Driver_Install 2120.exe 2015-05-26 16:06 应用程序 ● DriverData.Drv 2015-05-25 10:22 设备处式印度序 ● ● DriverData.Drv 2015-05-26 10:22 设备处式印度序 ● ● DriverData.Drv 2015-05-25 10:22 设备处式印度序 ● ● ● DriverData.Drv 2015-05-25 10:22 设备处式印度序 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●		3 7-zip32.dll	2010-12-19 14:52	应用程序扩展	623 KB
■ Driver_Install_2120.exe 2015-05-26 16:06 应用程序 ● DriverData.Drv 2015-05-25 16:22 设备犯动担保 す 3: 双击上图所示 Drvier_Install.exe 图标,安装打印机驱动		Driver_Install 2120.77	2015 05 27 12:12	360压缩 77 文件	2,732 KB
● DriverData.Drv 2015-05-25 16:22 设置波动程序 薄 3: 双击上图所示 Drvier_Install.exe 图标,安装打印机驱动 ● 「「「」」」」 ● 「」」」 ● 「」」」 ● 「」」」 ● 「」」」 ● 「」」」 ● 「」」」 ● 「」」」 ● 「」」」 ● 「」」」 ● 「」」」 ● 「」」」 ● 「」」」 ● 「」」」 ● 「」」」 ● 「」」」 ● 「」」」 ● 「」」」 ● 「」」」 ● 「」」」 ● 「」」 ● 「」」 <th>= <</th> <th>Driver_Install_2120.exe</th> <th>2015-05-26 16:06</th> <th>应用程序</th> <th>256 KB</th>	= <	Driver_Install_2120.exe	2015-05-26 16:06	应用程序	256 KB
考 3: 双击上图所示 Drvier_Install.exe 图标,安装打印机驱动 「「日本の意味」「「日本の意味」」」」」「日本、(F=21007 (原来)」」」」」」」「日本の意味」」」」」」」「日本の意味」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」		DriverData.Drv	2015-05-25 16:22	设备驱动程序	2,300 KB
3: 双击上图所示 Drvier_Install.exe 图标,安装打印机驱动 [□] [□] [□] [□] [□] [□] [□] [□] [□] [□]	请				
安装 L 取消 当前系统为Microsoft Windows 7 32位 占古安装	3: 双击上图	新示 Drvier_Install. G=21207F(票据) G G-21207F(票据) G G-21207F(=G G-21207F(=G		送打印机驱动	f GP-2120TF(标签) GP-2120TF(票据)

珠海楷仕电子科技有限公司

《动名称: Gprinter 7 设置为默认打印机 端口选择 指定用于连接打 安装过程中程序:	21207(标签) ▼ 打印机名: (Sprinter 21207(标签) 印机和计算机的端口 会帮助您选择和酌责打印机端口	
端口	说明	Т
串口 VSB 并口 (LPT) 网络端口 (TCP/IP)	安装过程中将为您选择一个可用的串行端口 安装过程中将为您选择一个可用的USB端口 安装之前程序会提示您选择一个IFI端口 安装之前程序会提示您选择或者配置一个TCP/IF端口	

步骤四:纸张格式以及间距设置(若打印机为票据模式,可跳过此步骤)

点击【开始】-【设备和打印机】,如下图,可看到安装的驱动 GP-2120TF(标签)



热敏条码打印机

Gprinter 2120TF(标签) 犀性			🖶 Gprinter 2	2120TF(标签) :	打印首选项		×
打印机设置 标签库 语言	条码字体。 命令字体	关于	条码字体	命令字体	自订命令	导入/导出设置	昱 关于
常规 共享 端口	高级颜色管理	安全	选项	局级设立	子斗本刀	杯金库	打印机内仔
	<u>۳</u>		设置 份数 打印 标签 标签格式 ① 、 大小 页。	收(N): 印速度(S): 印浓度(D): 经: 厘米(C) 毫米(M) 莫寸(I) 意(W): 4.0	 10 8 用户定义 他学单位	▼ cm/s ▼) 纵向(P)) 横向(L)] 旋转180?	
 秋日、日 双面:否 装订:未知 速度:未知 最大分辨率: 203 dpi 	-)/bausa. User defined 选项(E) 打印测试	承 (T)	非打印区博 左: 右:	根据实际	使用纸张	^{页影} 格设置。	0
确定	取消 应用 (A)	帮助		确定	取消	〕 (应用 (A)	帮助
	图二				图三		

设置间距如下图所示:

上面右图所示打印首选项中点击【高级设置】

🖶 Gprinter 2120TF(标签) 打印首选项	🖶 Gprinter 2120TF(标签) 打印首选项	×
条码字体 命令字体 自订命令 导入/导出设置 关于 选项 高级设置 抖动 标签库 打印机内存	条码字体 命令字体 自订命令 选项 高级设置 抖动	导入/导出设置 关于 标签库 打印机内存
设立	感则器类型(5) ● 间距 ● 黒标 介质设置	
标签: 用户定义 ▼	◎ 热感 ◎ 热转	◎ 禄省设立
◎ 厘米(C) ◎ 毫米(M) ◎ 黄寸(I) ② 黄寸(I) ② 黄寸(I) ② 黄寸(I) ③ 描句(L) □ 旋转180? 大小 ⑦度(W): 4.00 高度(E): 3.00	 ○ 元 ○ 剥纸 ◎ 撕纸 ◎ 撕纸 ○ 剪切每隔 送纸偏移: 标签偏移里: □ 煎切上→ 	 ● 整批 ● 高级 ** ● 部分剪切 0 ● 标签 0.00 ● 厘米 0.00 ● 厘米
左: 0.00 顶部: 0.00	上一个元素之后的裁剪偏差	0.00 厘米
右: 0.00 底部: 0.00	图形选项 下载PCX 安全图形打印 **只限用于标签制作软件 确定 取消	 ● 直接打印BMP 其他 ○ 面 (A) 帮助
图一	图 图	<u> </u>

。Gprinter 条码字体 选项	2120TF(标签) 打印首选项	 导入/导出设置 关于 标签库 打印机内存 			
感测器类型	뀥(S)		-		
ſ	即刻设置		? ×		
人后沉雪	位罟调整				
TIMIRE	□ 使用打印机设	罟(U)			
	间距/黑色标记(G)				
选项 —	长度:	0.20 厘米			
4	偏移:	0.00 厘米			
1	Reference				
1	X偏移重:	0.00 厘米			
	Y偏移里:	0.00 厘米			
j î	间距设置为 2mm	n(0.2cm),此间距。	也需要根	据实际纸张情》	兄设置
1			关闭		
1 <u>-</u>	一个元素之后的裁型偏差。	0.00 厘米			
图形选项	1 / 077 /C/HH 39/025 11/022		2		
0	下载PCX	◎ 直接打印BMP			
	安全图形打印				
		其他			
**只限用于	标签制作软件				
	确定 取消	应用(4) 帮助			
	图三				

步骤五:点击打印测试页

在打印机属性中点击【打印测试页】

	2011(标签) 鳫	副性			Ŀ
打印机设置 常规	标	语言 端口	条码字体 高级	命令字体 颜色管理	关于 安全
-	[
位置(L):					
注释(C):					
型号(O):	Gprinter 2	2120TF(标签	E)		
型号(O): 功能	Gprinter 2	2120TF(标签	5		
型号(O): 功能 彩色: 否	Gprinter 2	2120TF(标签	5) 可用紙张:		
型号(O): 功能 彩色: 否 双面: 否	Gprinter 2	2120TF(标签	5) 可用紙紙: User define	•d	*
型号(O): 功能 彩色: 否 双面: 否 装订: 未知	Gprinter 2	2120TF(标签	5) 可用紙张: User define	d	*
型号(O): 功能 彩色: 否 双面: 否 装订: 未知 速度: 未知	Gprinter 2	2120TF(标签	5) 可用纸张: User define	٠d	*
型号(O): 功能 彩色:否 双面:否 装订:未知 速度:未知	Gprinter 2 1 1 203 dpi	2120TF(标签	5) 可用紙託: User define	ď	*
型号(O): 功能 彩色:否 双面:否 装订:未知 速度:未知 最大分辨到	Gprinter 2]] &: 203 dpi	2120TF(标签	5) 可用纸张: User define 志项(E)	d 打印测试	▲ ▼ 页(T)

点击【打印测试页】,打印机打印出对应的测试页,打印完毕后,按打印机"FEED"按钮,按一下走一张 标签纸,则打印机驱动安装成功